




1. E - контрольная точка
2. Номера контактов следующих элементов показаны условно: R14...R19, R34...R36, R49, R50, R56, R62, R74, S1, S2.4.
3. * Ловбирают при регулировании.
4. ** Оттирают после старения.



ТЕРАОММЕТР
Е6-13А
Схема электрическая
принципиальная